Beyond PAC – „modernes“ erweitertes hämodynamisches Monitoring

OA Univ. Prof. Dr. Stefan Dunzendorfer
Intensivstation
Universitätsklinik für Innere Medizin I
Medizinische Universität Innsbruck

Hämodynamisches Monitoring

- Hypo-, normo-, oder hypertensive Verlaufform der akuten Herzinsuffizienz: Systolischer Blutdruck ist kein Hinweis für inadäquate DO_2
Metra M. et al., Int. J. Cardiol. 2010. Acute heart failure: Multiple clinical profiles and mechanisms required tailored therapy
- Kardiogener Schock: Systolischer Blutdruck bei ca. 10% erhalten – „nonhypotensive cardiogenic shock“
Menon V. et al., Am J Med 2000. Acute Myocardial Infarction Complicated by Systemic Hypoperfusion without Hypotension: Report of the SHOCK Trial Registry
- Chronische Herzinsuffizienz: keine Korrelation zwischen Belastungsfähigkeit (= kardiale Reserve) und Echokardiographie (LVEF)
Pachinger O. et al., Z Kardiol 1982. Hemodynamics of congestive cardiomyopathy
- Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF)
Lecovich CL. et al., Heart Fail Rev 2015. HFpEF – an integrated and strategic review

Hämodynamik

Als Grundsatz gilt: Ohne Druck kein Fluss – dynamisches Volumen

(1) $HZV = HF \times SV$

(2) Maximale Inotropie nur bei optimaler Vorlast

(3) $MAP = HZV \times SVR$

(4) $DO_2 = HZV \times CaO_2$

Hämodynamische Einschätzung – was brauchen wir ?

- Herzzeitvolumen
- Volumenstatus
- Inotropiemass
- Nachlast

Invasive HZV – Messung

Rechtsherzkatheter (Swan-Ganz-Katheter)

Thermodilutionsmethode
Steward-Hamilton Algorithmus

Zentraler Venen Druck	ZVD	2-12 mmHg
Rechtssatriales Druck	RAD	2-12 mmHg

Real-life clinical cases (PAK)

- 417 Intensivmediziner (3 Meetings)
- 62% falsche Diagnose
- 38% richtige Diagnose und Therapieoptionen?
 - 27% keine Vorschläge
 - 35% kontraproduktive/gefährliche Therapie

85% falsch !!! Does the Problem lie in the User ?

Squara et al., Chest 2002;121:2009

Linksventr. Schlagarbeit	LVSWI	45-60 g·mm/lm ²
System. Gefässwiderst.	SVR	800-1200 dyn*sec*cm ⁻⁵
	SVRI	1700-2400
Pulmon. Gefässwiderst.	PVR	80-110 dyn*sec*cm ⁻⁵
	PVRI	150-250

Nachteile

- Invasivität mit multiplen Komplikationen
- **Volumenschätzung** durch Messung eines Druckes
 - Interpretation/Integration der Messdaten
 - Keine einheitlichen Therapiestandards

Minimalinvasive HZV – Messung

Pulsconturanalyse Schlagvolumen (SV) ist das Integral der Pulscurve
 $HZV = SV \times \text{Frequenz}$

Kontinuierliches HZV

Volumetrische Parameter PICCO₂

Einschätzung des Volumenstatus mittels Pulsconturanalyse

“Respiratory Swing”

Schlagvolumen Variation (SVV)

$$SVV = (SV_{max} - SV_{min}) / SV_{med} \times 100\%$$

- Atemsynchrone Änderung der Pulscontur
- Reaktion des Herzzeitvolumens auf Vorlasterhöhung - Volumenreagibilität
- Kontrollierte Beatmung Vte > 8 mL/kgKG
- Sinusrhythmus

Pulsdruck Variation (PPV)

$$PPV = (PP_{max} - PP_{min}) / PP_{med} \times 100\%$$

Kein Mass für den Volumenstatus !

Hofer et al., Chest 2005; Monnet et al., Curr. Opin. Crit. Care 2006

Volumetrische Parameter PICCO₂

Erweiterte Analyse der Thermodilutionskurve

MTI = Mean Transit time (mittlere Durchgangszeit)

- Zeit nach der die Hälfte des Indikators (Kälte) den arteriellen Messpunkt passiert hat

DSI = Down Slope time (exponentielle Auswaschzeit)

- Zeit des exponentiellen Abfalls der Thermodilutionskurve

GED(V)I
Messung des Volumenstatus

$$ITTV = RAEDV + RVEDV + Lunge + LAEDV + LVEDV = MTI \times HZV$$

$$PTV = DSI \times HZV$$

$$ITTV - PTV = GEDV \text{ (Globale Enddiastolische Volumen)}$$

Summe des Blutvolumens in allen vier Herzkammern am Ende der Diastole

Sakka et al., Intensive Care Med. 2000;26:180

Extravaskuläres Lungenwasser - EVLW

Intrathorakales Thermovolumen

$$ITTV = HZV \times MTI$$

Intrathor.

ITBV =

Extrav.

Dres M. et al., Crit Care Med. 2014

Messung des Extravaskulären Lungenwassers (EVLW) = Lungenödem quantifizieren !

Tagami et al., Crit Care 2010;14:R162
Kuzkov et al., Crit Care Med 2007;35:1550
Katznelson et al., Crit Care Med 2004;32:1550

PiCCO₂ - Volumenparameter

SVV und PPV

- Mass für die Volumenresponsivität (cave große Ventrikel)
- Sinusrhythmus, Beatmung, artefaktanfällig

SW/PPV

< 10%

GEDI (Index des GEDV bezogen auf das ideale Körpergewicht)

- sensitiver und spezifischer Vorlastparameter als ZVD und PAOP (Evid. Grad C)
- gutes Mass für den aktuellen intravasalen Volumenstatus
- **Quantifizierung** des intravasalen Volumens, keine Schätzung
- unabhängig von intravasalen Drücken, Herzleistung

GEDI

680 - 800 ml/m²

Normal

ELWI (Index des EVLW bezogen auf das ideale Körpergewicht)

- **Quantifizierung** eines Lungenödems
- Beurteilung des Therapieverlaufs

ELWI

3 - 7 ml/kg

Normal

PVPI (Pulmonalvaskuläre Permeabilitätsindex)

- Quotient aus ELWI und Pulmonalem Blutvolumen (PBV)
- ELWI erhöht, weil PBV erhöht = **hydrostatisches Lungenödem**
- ELWI erhöht, trotz normalem PBV = **Permeabilitätsstörung**

PVPI

1,0-3,0

Normal

Inotropie und Nachlast

dp/dtmax (900 - 1200 mmHg/sec) Morimont P et al, BMC Cardiovasc. Disord. 2012

GEF - Globale Auswurfraction (25-35 %)

CFI - Kard. Funktionsindex (4.5-6.5/min)

CPO (W) - Cardiac Power Output

- Vereinigt Volumen, Fluss (CO) und Widerstand (MAP)
- Parameter für die kardiale Reserve und Prognose
- Norm: 1 W; CPO_{peak}: ♀ 3.69W ♂ 5.26W
- CPO < 0.53W schlechte Prognose

Finke et al., JACC 2004; Cooke et al., Heart 1998

MAP = HZV × SVR

SVR = 800-1400 dyn*sec/cm⁵
PVR = 80-110 dyn*sec/cm⁵

PiCCO₂ - Therapiealgorithmus

Wesseling KH (1983) Adv Cardiovasc Phys; 5:1-52
 Buhre W (1999) J Cardiothorac Vasc Anesth; 13:437-440
 Rodig G (1999) Br J Anaesth; 82:525-530
 Goedje O (1999) Crit Care Med 27: 2407-2412
 Della Rocca G (2002) Br. J. Anaesth; 88:350-356
 Goedje O (2002) Crit Care Med 30:52-58
 Della Rocca G (2003) Can J Anaesth. 50 (7):707-11

Gewebeoxygenierung | Schock

$VO_2 = DO_2 \times O_2ER$

Monitoring ScvO₂

- SvO₂ kann nicht exakt durch Kenntnis von ScvO₂ bestimmt werden (Varpula et al., Intensive Care Med 2006;32:1336)
- ScvO₂ und SvO₂ korrelieren in vielen klinischen Situationen sehr gut (r = 0.97) (Reinhart et al., Chest 1989;95:1216)
- Sensitivster und frühester Parameter für Gewebshypoxie (Normwert: 70-80%)
- Hauptsächlich durch das HZV bestimmt, da DO₂ HZV-bestimmt (kardiales Monitoring !)
- Kontinuierliche ScvO₂-Messung ist Frühwarnsystem: abfallende ScvO₂ bedeutet VO₂ wird DO₂-abhängig – Dysoxie und dringende Intervention
- Verdächtig: Werte ausserhalb der Norm oder Veränderung $\pm 10\%$ für > 5 min (auch innerhalb der Norm)
- Überprüfung eines Interventionserfolges

Reinhart et al., Intensive Care Med 2004;30:1572

PiCCO₂ – CeVOX-Technologie

- Kontinuierliches zentralvenöse fiberoptische Oxymetrie (ScvO₂)
- Sauerstoffangebot (DO₂)
- Sauerstoffverbrauch (VO₂)
- Globale Sauerstoffbalance

CeVOX Modul mit Sonde

- Zugang über Standard-ZVK
- Frühzeitiges Erkennen einer Gewebshypoxie
- Einfache Handhabung
- Echtzeitdaten

Walley, K.R., Am J Respir Crit Care med. 2011;183:514
 Marx, G. and Reinhart K., Curr Opin Crit Care 2006;12:263

PICCO₂ – FAQ

Vorhofflimmern

PCHI	NEIN
TDHI	JA
GED/ELWI	JA
dPmax	NEIN
PVPI	JA

IABP

PCHI	NEIN
TDHI	JA
GED/ELWI	JA
dPmax	NEIN
PVPI	JA

CVVH: keine Einschränkungen im laufenden Betrieb (Haise et al., Minerva Anesthesiol 2012;78:315)

Perikarderguss, Pleuraerguss, Kavernen: ELWI wird unterschätzt (ITV erhöht)!

Therapeutische Hypothermie: keine Einschränkungen (Tagami et al., Anaesthesia 2012;67:236)

ZVK in V. femoralis: wird nicht empfohlen, funktioniert aber ...

Zusammenfassung

Kardio-pulmonale Diagnostik

PICCO₂ keine Alternative zum PAK (Gold-Standard; Evidenz Grad D)

Hämodynamisches Monitoring und Volumenstatus: PICCO₂

Gleichwertig, oft auch überlegen

Einfache Handhabung

Neue Zahlen mit zutreffenden und sensitiven Werten

Schnelle Antworten: wenig Parameter, Algorithmen